

- 1 O local de instalação deve estar limpo e seco para não sujar o inflável.
- 2 Retire o inflável da embalagem, se possível sobre uma lona limpa.
- 3 Procure pelo moto ventilador no interior do inflável.
- 4 Verifique a **VOLTAGEM** do ponto de energia se é compatível com a do moto ventilador e ligue.
- 5 Descubra a entrada de ar do moto ventilador para facilitar o enchimento.
- 6 Enquanto enche, segure pelas cordas de fixação, que estão presas no inflável **CUIDADO** mantenha à distância das **CORDAS** do **MOTO VENTILADOR**.
- 7 Quando estiver totalmente cheio, amarre as cordas bem firmes em locais como: base de postes, muros, grades, etc.
- 8 As cordas das bases dos infláveis também deverão ser amarradas.



PRECAUÇÕES

NUNCA guardar o inflável molhado ou úmido.

No caso de queda de **ENERGIA ELÉTRICA**, o inflável **ESVAZIARA**, desligue do ponto de energia até que a energia retorne.

Para enche-lo novamente, ligue no ponto de energia e desobstrua a entrada de ar do moto ventilador.

